

UTILIZZO E FUNZIONALITA' PARCOMETRO DAL 02/03/2026

NELLA PARTE ALTA DEI PARCOMETRI SI TROVANO DELLE IMMAGINI CHE VI GUIDANO L'UTENTE ALLE NUOVE FUNZIONI:




Figura 1: Parcometri con pagamento monete e contactless (carta, cellulare, smartwatch)

(Parcometri con pagamento monete e contactless (carta, cellulare, smartwatch))




Figura 2: Parcometri con pagamento monete e inserimento carta di debito o credito

Targa obbligatoria: cosa cambia

Per avviare qualsiasi tipo di parcheggio sarà necessario digitare la **targa del proprio veicolo direttamente sul parcometro**.

Nella parte alta dei parcometri saranno presenti immagini illustrative che guideranno gli utenti alle nuove funzioni.

Se il display spento (nero), per attivarlo è sufficiente premere un tasto qualsiasi.

Modalità di pagamento

Pagamento in moneta

1. Inserire le monete nell'apposita fessura
 2. Premere il tasto verde "VALID"
 3. Inserire la targa
 4. Premere nuovamente il tasto verde per confermare
-

Pagamento con carta inserita (carta di credito)

1. Inserire la carta
 2. Selezionare il tempo di sosta con il tasto "+"
 3. Premere il tasto verde "VALID"
 4. Inserire la targa
 5. Premere nuovamente "VALID" per confermare
-

Pagamento contactless (carta, cellulare, smartwatch)

1. Selezionare il tempo di sosta
2. Premere il tasto verde "VALID"
3. Avvicinare carta o dispositivo
4. Inserire la targa
5. Premere nuovamente "VALID" per completare l'operazione

Funzioni disponibili per tipologia di tariffa

Parcometri Tariffa 1 e 2

Ad ogni pagamento verrà richiesta la targa prima dell'emissione del ticket di sosta, che è **obbligatorio esporre in modo visibile all'interno del veicolo**.

Sul display si trovano i seguenti comandi:

- **“0: 30 min gratis”** → per ottenere un biglietto gratuito di 30 minuti
- **“1: Sosta lunga +30 min”** → per una sosta superiore ai 30 minuti; al tempo pagato vengono aggiunti 30 minuti gratuiti
- **“2: Estensione sosta”** → per prolungare una sosta già attiva da qualsiasi parcometro (funzione attiva successivamente)



Parcometri Tariffa 3

Anche in questo caso la targa viene richiesta prima dell'emissione del ticket.

Rimane obbligatoria l'esposizione del ticket all'interno del veicolo.

Sul display:

- **"0: Abbonamento mensile"** → valido per le zone di tariffa 3. L'abbonamento copre l'intero mese solare (dal primo all'ultimo giorno del mese)
- **"1: Tariffa sosta"** → pagamento standard come per le tariffe 1 e 2
- **"2: Estensione sosta"** → per prolungare una sosta già attiva (attiva successivamente)



Parcometri Tariffa 4

Stesse funzioni della Tariffa 3, con in più il **menu camper** dedicato.

